

## FIN

Pidä tuolisi puhtaana lialta ja pölyltä. Puhdista verhoillut osat kostealla tai kuivalla liinalla. Älä poista mekanismin suojamuovia tai yritä avata istuimen mekanisme. Mikäli tarvitset teknistä huoltoa tai jos kaasujousi on vaihdettava, ota yhteyttä lähimpään TOPLUX jälleenmyyjään. Varmista, että tuolin pyörät ovat yhteensopivat lattian kanssa. Kovapintaiset pyörät sopivat pehmeille pinnoille (esim. matot) ja pehmeäpintaiset pyörät koville latioille.

## SWE

Håll din stol ren från damm och smuts. Rengör klädseln med fuktig eller torr trasa. Öppna ej sitsmekanismen. Vid behov av teknisk service – reparation eller byte av liftomat, kontakta din TOPLUX återförsäljare. Säkerställ att du har valt rätt typ av hjul till golvet yta där stolen skall användas (lättrullande hjul för heltäckande golv, trögrullande hjul med gummibana för hårda golv). Stolen är testad med hjul som är avsedda för respektive golvunderlag, för att den obelastade stolen ej skall rulla oavsiktligt.

## ENG


Keep your chair free from dust and dirt. Clean the upholstered parts with a damp or dry cloth. Do not remove any covers or try to open the seat mechanism. If technical maintenance is needed, or if the gas lift needs to be replaced or repaired, connect your TOPLUX dealer. Make sure you have chosen the right castors for the floor surface where you intend to use the chair. Use castors with hard wheels for carpeted floors, and castors with softer wheels for hard floors.

## EST

Hoiaoma tool regulaarselt puhas. Puhasta tooli katteriiet tolmuimeja või pehme harjaga, muude osade puhastamiseks sobib niisutatud või kuiv pehme lapp. Tooli kasutamisel on rangelt keelatud järgnev: - eemaldada katteid, - avada tooli mehhanisme. Tehnilise rikke korral või gaasamordi vahetuseks pöördu alati Topluxi edasimüüja poole. Kasuta kõvaparandate (parkett, kivi, Pvc) jaoks alati kummikattega rattaid.

## RUS

Оберегайте Ваш стул от пыли и грязи. Обитые части стула необходимо чистить влажной или сухой тканью. Не снимайте защитные покрытия и не пытайтесь открыть механизм сиденья. Если требуется техническое обслуживание, или механизм нуждается в ремонте или замене, свяжитесь с дилером Toplux. Убедитесь, что тип роликов соответствует напольному покрытию, на котором предполагается использование стула. Используйте жёсткие ролики на ковровых покрытиях, а мягкие ролики на твёрдых покрытиях.



Indy 3 eco

Toplux Oy | Hakkarandantie 4 | FI-00700 Helsinki  
tel. 042 4947 630 | info@toplux.fi | www.toplux.fi

Toplux

