



Kiilto Pro Biorine

WC-tilojen probioottinen
puhdistusaine



Probiootteja sisältävä puhdistusaine, jossa yhdistyvät hyvä puhdistusteho ja kestävä hajunpoisto-ominaisuus.

Käyttökohteet

Puhdistukseen ja hajunpoistoon tiloissa, joissa on ongelmana epämiellyttävä haju. Käyttökohteita ovat WC-tilat, julkiset liikennevälineet, porttikäytävät, jalankulhutunnelit, parkkihallit, hoivakodit, roska-astiat jne. Ei sairaaloihin tai terveyskeskuksiin. Soveltuu parhaiten käsimenetelmiin. Tarkoitettu ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Kiilto Pro Biorine sisältää mm. ureaa hajottavia probiootteja. Tuote on miellyttävän tuoksuinen ja sillä on erinomainen puhdistusteho ja kestävä hajunpoisto-ominaisuus. Poistaa sekä ihmis- että eläinperäiset hajuongelmat, esim. hiki, virtsa, uloste, oksennus.

Käyttö- ja annostusohje

Ylläpitosiivous

Aloita Kiilto Pro Biorine tuotteen käyttö alkukäsittelyn mukaisella annostuksella. Tämän jälkeen jatka ylläpitosiivousannostuksella. Käytä tuotetta vähintään joka toinen päivä. Tee käyttöliuos yhden päivän tarpeeseen. Kostuta pyyhe tai moppi käyttöliuoksella ja pyyhi pinnat puhtaaksi. Ainetta ei huuhdella pois.

Jos siivouksessa käytetään jaksottain emäksisiä, happamia tai desinfioivia puhdistusaineita, tee alkukäsittely uudelleen ja jatka tämän jälkeen ylläpitosiivouksen mukaisella annostuksella.

Kertakäsittely

Käytettäessä Kiilto Pro Biorine tuotetta kertaluonteisesti hajun poistoon, tee alkukäsittelyn mukainen käyttöliuos. Levitä se pinnalle ja anna pinnan kuivua.

Alku- ja kertakäsittely 30 ml / 1 l vettä

Ylläpitosiivous 4 - 8 ml / 1 l vettä

Huomioitavaa

Älä sekoita Kiilto Biorine tuotetta muiden puhdistusaineiden kanssa. Ravistettava ennen käyttöä.

Koostumus

Tehoaine	Vaikutus
Ionittomia ja anionisia tensidejä < 5 %	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.
Hajustetta	Tekee työskentelystä miellyttävämpää
Phenoxyethanol	Säilöntäaine

Tuotteen pH

6.5 neutraali

Käyttöliuoksen pH

7.0 neutraali

Varastointi	Lämmin varasto. Säilyvyys 1,5 vuotta.			
Ulkonäkö ja tuoksu	Värillinen, hajustettu neste.			
Valmistusmaa	SUOMI			
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Jatkuvässä käytössä suositellaan suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhdeltava runsaalla vedellä, tarvittaessa yhteys lääkäriin.			
Pakkauskoö / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
	6 x 1 l	T7091.001	6417964709117	6417964270914
	3 x 5 l	T7091.005	6417964709155	6417964370911
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .			