

ALFA-KEM SURFACE DISINFECTANT WIPES

PINTADESINFEKTIOOPYYHE



Alkoholilla kostutetut synteettiset pyyhkeet alkoholin kestävien pintojen nopeaan desinfiointiin. Tuote ei sisällä hajusteita tai väriaineita. Tuhoaa grampositiiviset ja gramnegatiiviset (mukaan lukien tuberkuloosi) bakteerit ja sienet. Inaktivoi sekä vaipalliset (mukaan lukien HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Corona) että vaipattomat virukset (Adeno, Rota, Noro). Ei jätä nukkaa tai muuta pinnan ulkonäköä. Voidaan käyttää elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen desinfiointiin. Tuote soveltuu seuraaville pintamateriaaleille: ruostumaton teräs, alumiini, kupari, messinki; PVC, linoleumi, keraamiset laatat; muovit; lasipinnat.

Tuote

100 kpl purkki
 EAN: 6430034672845
 6kpl/muovi
 300kpl/lava

Sisältää

100 g tuotetta sisältää 71 g etanolia (vaikuttava aine). Sisältää myös denaturointiaineita. Pyyhkeen materiaali 40 gsm; 90% polyesteri, 10% viskoosi ja koko 18x15 cm.

Standardit

EN 1276, EN 1650, EN 14476

Käyttöohje

Avaa kannen läppä ja vedä pyyhe ulos rei'itettyyn viivaan asti. Voit tukea kantta toisella kädellä, kun repäiset pyyhkeen irti. Sulje läppä huolellisesti, jotta loput pyyhkeet eivät kuivu. Pyyhi pinta pyyhkeellä siten, että koko desinfioitava alue kostuu kauttaaltaan desinfiointiaineella. Vaikutusaika: 30 sekuntia. Ei vaadi jälkihuuhattelua.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Helposti syttyvä neste ja höyry. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty, JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin.

Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti. Sisältää biosidiä! Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Säilyvyysaika 3 vuotta valmistuksesta. Katso valmistuspäivä ja eränumero pakkauksesta.